
RZUT I PIĘTRA



Nr boksu lokatorskiego	Pow. [m2]
BL.01	5,04
BL.02	2,98
BL.03	2,98
BL.04	5,73
BL.05	6,00
BL.06	2,98
BL.07	3,00
BL.08	2,98
BL.09	5,04
BL.11	3,02
BL.12	3,26
BL.14	3,71
BL.15	5,73
BL.16	6,00
BL.17	2,98
BL.18	3,67
BL.19	3,78
BL.21	3,43
BL.22	3,45
BL.79	4,34